



| No. | 名称                 | 备注            | No. | 名称       | 备注            |
|-----|--------------------|---------------|-----|----------|---------------|
| 1   | 高压侧角阀              | 1/4"Flare     | 16  | 低压侧角阀    | 1/4"Flare     |
| 2   | 排气出口法兰             | 3"            | 17  | 冷媒充灌阀    | 1/4"Flare     |
| 3   | 容调电磁阀              | 50% 负载使用      | 18  | 马达液冷媒喷射口 | 5/8"Flare, 选配 |
| 4   | 容调电磁阀              | 75% 负载使用      | 19  | 吸气入口法兰   | 4"            |
| 5   | 容调电磁阀              | 25% 负载使用      | 20  | 接线盒      | 标准型           |
| 6   | 机体压缩室喷射口<br>(油或冷媒) | 3/8"Flare, 选配 | 21  | 清洁孔盖法兰   |               |
| 7   | 毛细管                |               | 22  | 泄油阀      | 选配            |
| 8   | 止回阀(方型)            | 3"            | 23  | 油位开关     | 选配            |
| 9   | 观油镜                | 低油位           | 24  | 排气温度保护器  | 140° C        |
| 10  | 机油加热器              | 300W          | 25  | 塞头       |               |
| 11  | 机油过滤器              |               | 26  | 节能孔      | 7/8", 烧焊      |
| 12  | 压差开关接头(二次侧)        | 选配            | 27  | 观油镜      | 高油位           |
| 13  | 出油接头               | 5/8"Flare, 选配 | 28  | 溢流孔      | 选配            |
| 14  | 油路阻断销              | 选配            | 29  | 容调电磁阀    | 无段容调使用, 选配    |
| 15  | 入油接头               | 5/8"Flare, 选配 | 30  | 排气温度感测器  |               |

\*关断阀皆为选配零件

|       |                    |      |    |
|-------|--------------------|------|----|
| Model | RC-2-510T          |      |    |
| Name  | Compressor outline |      |    |
|       |                    | Ver. | 01 |