



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	11	出油接头	3/8"NPT 选配
2	排气出口法兰	2"	12	入油接头	3/8"Flare, 选配
3	防爆容调电磁阀	33% 负载使用	13	低压侧角阀	1/4"Flare
4	防爆容调电磁阀	66% 负载使用	14	冷媒充灌阀	1/4"Flare
5	防爆容调电磁阀	无段容调使用, 选用	15	马达液冷媒喷射口	3/8"Flare
6	机体压缩室喷射口	3/8"Flare, 选用	16	吸气入口法兰	2-1/2"
7	毛细管		17	接线盒	防爆型
8	排气温度感测器	110° C	18	清洁孔盖法兰	
9	塞头		19	节能孔	5/8"
10	油孔盖法兰		20	塞头	1/2"NPT
			21	油路阻断销	选配

*关断阀皆为选配零件

注：水平油分

Model	RC-2-180Ex(Motor A&B)		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01