| No. | 名称 | 备注 | No. | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压侦测接头 | 1/4"Flare | 9 | 止回阀(圆型) | 2 1/2" |
| 2 | 低压侧角阀 | 1/4"Flare | 10 | 吸气入口法兰 | 3" |
| 3 | 排气出口法兰 | 2 1/2" | 11 | 液喷或回油孔 | 1/4"Flare |
| 4 | 节能孔 | 7/8", 焊接式 | 12 | 洩油阀 | 1/4"Flare |
| 5 | 容调电池阀 | 无段容调使用, 选配 | 13 | 入油接头 | 1/2"Flare |
| 6 | 容调电池阀 | 25% 负载使用 | 14 | 冷媒充灌阀 | 1/4"Flare |
| 7 | 容调电池阀 | 50% 负载使用 | 15 | 温度感测器 | 110°C |
| 8 | 容调电池阀 | 75% 负载使用 | 16 | 接线盒 | 标准 |

*关断阀皆为选配零件
















单位:
公制mm

| | |
|---|---|
| Model | RE-260AP/BP |
| Name | Compressor outline |
| | HANBELL Ver. 01 |